

# **Bedienungsanleitung**

## **Standrohre**

### **Im Versorgungsgebiet der SWH**

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Bedienungsanleitung möchten wir Ihnen eine Hilfestellung an die Hand geben um Ihnen den Umgang mit dem Standrohr so einfach wie möglich zu machen. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiter auch gerne persönlich mit Rat und Tat zur Seite sollten Sie Hilfe benötigen.

#### **Bedienung**

Unterflur- (und Schacht-) Hydranten

#### **Öffnen**

1. Verkehrssicherung beachten und ggf. geeignete Maßnahmen treffen.
2. Kappendeckel und Deckelumrandung von Schutz säubern
3. Festsitzende Deckel durch leichte Schläge auf den Deckelrand mittels Vierkant des Bedienungsschlüssels oder Hammer lockern.
4. Deckel und Aushebesteg herausheben und seitlich drehen.
5. Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien und dann erst den Klauendeckel abheben.
6. Standrohr mit geschlossenen Ventilen – nur Standrohre mit Ventilen verwenden und nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so lange nach rechts drehen, bis fester Sitz erreicht ist.
7. Gegebenenfalls Schläuche ankuppeln, Bedienungsschlüssel aufstecken. Der Hydrant ist nunmehr betriebsbereit.
8. Durch Linksdrehen des Schlüssels Hydrantenventil vollständig öffnen (bis Widerstandföhlbar wird, ca. 10 Umdrehungen)
9. Ventilausläufe am Standrohr öföfnen und Entnahmemenge nur durch Standrohauslaufventil regulieren

**Hydrantenventil bei Entnahme stets völlig geöffnet lassen. Bei nur teilweise geöffnetem Hydrantenventil kann Wasser aus der „Entleerung“ austreten und den Hydranten unterspülen.**

**Beachten Sie bitte, dass die Wasserentnahme bei Frost zu Vereisungen führen kann. Ist die Wasserentnahme bei Frost notwendig, nach jeder Entnahme das Hydrantenventil schließen und Standrohrventil öffnen, damit das Mantelrohr entleert wird. Wird das Mantelrohr nicht selbstständig entleert, unbedingt das Mantelrohr leerpumpen.**

### **Schließen**

- 1. Standrohr Auslaufventile schließen**
- 2. Ggf. Schläuche entfernen.**
- 3. Durch gleichmäßiges Rechtsdrehen mittels Bedienungsschlüssel Hydrantenventil vollständig schließen. Bitte beachten Sie, dass auch schon vor dem vollständigen schließen, ein Widerstand spürbar sein kann. Bitte solange weiterdrehen, bis ein drehen des Bedienungsschlüssels bei normalem Kraftaufwand nicht mehr möglich ist.**
- 4. Standrohrventil etwas öffnen, damit wird das Standrohr und das Mantelrohr entleert. Dieser Vorgang dauert ca. 2-3 Minuten. Bitte beachten, dass das auslaufende Wasser nicht in das Trinkwassernetz gelangen kann.**
- 5. Standrohr durch Linksdrehen aus der Klaue lösen.**
- 6. Klauendeckel einsetzen.**
- 7. Straßenkappe durch einlegen des Klappendeckels in den sauberen Kappenrand so einsetzen, das kein Verkehrshindernis entsteht.**
- 8. Die Verkehrssicherheit der Entnahmestelle wieder herstellen.**

**Für Fragen steht Ihnen Herr Weindl unter folgender Tel. Nr.: 07131 / 56 37 36, gerne zur Verfügung.**